

Q Kodları ve Prosign'lar

Telsizde en çok kullanılan Q kodları ve usul işaretleri, Mors karşılıkları ve anlamlarıyla, tek bir A4 sayfada.

Q kodları

QRG	Tam frekansım nedir? / Tam frekansınız...	QRK	Sinyallerimin okunabilirliği nasıl? / Okunabilirlik... (1-5 ölçeğinde).
QRL	Bu frekans kullanımda mı? / Bu frekans kullanımda.	QRM	Yayınım enterferansa uğruyor mu? / Yayınınız enterferansa uğruyor.
QRN	Atmosferik parazitten rahatsız oluyor musunuz? / Atmosferik parazitten rahatsız oluyorum.	QRO	Verici gücünü artırayım mı? / Verici gücünü artırın.
QRP	Verici gücünü azaltayım mı? / Verici gücünü azaltın.	QRQ	Daha hızlı göndereyim mi? / Daha hızlı gönderin (dakikada... kelime).
QRS	Daha yavaş göndereyim mi? / Daha yavaş gönderin (dakikada... kelime).	QRT	Göndermeyi durdurayım mı? / Göndermeyi durdurun. İstasyonu kapatıyorum.
QRU	Bana bir şeyiniz var mı? / Size bir şeyim yok.	QRV	Hazır mısınız? / Hazırım.
QRX	Beni ne zaman tekrar çağıracaksınız? / Sizi saat...'da tekrar çağıracağım.	QRZ	Beni kim çağırıyor? / Sizi... çağırıyor.
QSB	Sinyallerim fading yapıyor mu? / Sinyalleriniz fading yapıyor (zayıflıyor).	QSL	Mesajı aldığınızı teyit edebilir misiniz? / Aldığımı teyit ediyorum.
QSO	... ile doğrudan haberleşebilir misiniz? / ... ile doğrudan haberleşebilirim.	QSY	Başka bir frekansa geçeyim mi? / ... kHz'de yayına geçin.
QTH	Konumunuz neresi? / Konumum...	QTR	Doğru saat kaç? / Doğru saat...

Prosign'lar

SOS	...-...-... Uluslararası tehlike sinyali.	CQ	-...- -...- Tüm istasyonlara genel çağrı.
DE	-...- "Kimden": gönderen istasyonu belirtir.	AR	-...- Gönderimin sonu.
SK	...-...- Bağlantının sonu (Silent Key).	BT	-...- Mesajın bölümleri arasındaki ayırıcı.
KN	-...- Yalnızca belirli bir istasyona gönderim daveti.	BK	-...- Break.
AS	-...- Bekleyin.	AA	-...- All after.
AB	-...- All before.	K	-...- Gönderim daveti.
R	-...- Alındı.	VE	...-...- Anlaşıldı.
73	-...- ...-... En iyi dileklerle.	88	-...- ...-... Sevgi ve öpücükler.
RST	...- ...- - Sinyal raporu: okunabilirlik (1-5), güç (1-9), ton (1-9).	HH	...-...- Hata / düzeltme.

